PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-276372

(43)Date of publication of application: 13.10.1998

(51)Int.CI.

HO4N 5/44 HO4N 5/445

(21)Application number: 09-077967

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

28.03.1997

(72)Inventor: HAMA YOSHINORI

WAKAMATSU TAKASHIGE **NONOMURA TAKAYA** WAKIZAKA MASAKO SHIONO TADASHI


AWANO SEIJI

(54) TELEVISION RECEIVER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable tuning of CS broadcasting program in a short time while using a BS program tuning key as the preset key of channel number for CS broadcasting by presetting a channel number for CS broadcasting to the BS program tuning key and performing tuning of CS broadcasting program based on this number.

SOLUTION: When a CS key 41 is operated at a remote control transmitter, a CS broadcasting program reception mode is set and BS program tuning keys 51-58 can be used as CS broadcasting program tuning keys. When setting the preset of channel number to CS broadcasting, a user selects prescribed selection items for preset setting by using cursor keys 81-84 and presses a determine key 85. In this case, the channel number list of CS broadcasting is displayed in a preset manual setting picture and upside that list, a setting channel display column is provided for each BS channel.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.12.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3389447

[Date of registration]

17.01.2003

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-276372

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

H 0 4 N 5/44

5/445

H 0 4 N 5/44

5/445

H Z

審査請求 有 請求項の数3 OL (全17頁)

(21)出願番号

特願平9-77967

(22)出願日

平成9年(1997)3月28日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 浜 芳典

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 若松 高成

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 野々村 享也

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 香山 秀幸


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 テレビジョン受像機

(57)【要約】

【課題】 この発明は、少なくともBS放送番組とCS放送番組とを受信できるテレビジョン受像機において、CS放送番組における特定範囲のチャンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行なえるようになるテレビジョン受像機を提供することを目的とする。

【解決手段】 少なくともBS放送番組とCS放送番組とを放映できるテレビジョン受像機において、BS番組 選局キー51~58に、CS放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット 設定手段11、12、7、9およびCS放送受信モード時において、BS番組選局キー51~58がユーザによって操作された場合には、操作されたBS番組選局キー51~58にプリセットされているCS放送に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局を行なう選局手段11、6を備えている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともBS放送番組とCS放送番組 とを放映できるテレビジョン受像機において、

BS番組選局キーに、CS放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段、およびCS放送受信モード時において、BS番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作されたBS番組選局キーにプリセットされているCS放送に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局を行なう選局手段、

を備えていることを特徴とするテレビジョン受像機。 【請求項2】 少なくともBS放送とCS放送とを受信できるテレビジョン受像機において、

BS番組選局キーに、CS放送に対するチャンネル番号 をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設 定手段、

BS番組選局キーにプリセットされたCS放送に対するチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段、プリセット有効モードまたはプリセット無効モードとをユーザに設定させるためのプリセット有効無効設定手段、

CS放送受信モード時でかつブリセット有効モードが設定されているときにおいて、BS番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作されたBS番組選局キーにプリセットされているCS放送に対するチャンネル番号を上記記憶手段から読み出し、読み出したCS放送に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局を行なう第1選局手段、およびCS放送受信モード時でかつブリセット無効モードが設定されているときにおいて、BS番組選局キーがユーザによって操作された場の合には、受信モードをBS放送受信モードに変更させるとともに、操作されたBS番組選局キーに基づいてBS放送番組の選局を行なう第2選局手段、

を備えていることを特徴とするテレビジョン受像機。

【請求項3】 ユーザによって、CS放送の全チャンネル番号のうちから、所定数のチャンネル番号をお好みチャンネルとして設定させるお好みチャンネル番号を記憶手段、およびお好みチャンネルとして設定させたチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段が設けられており、ブリセット設定手段は、自動設定モードとマニュアル設でモードとをユーザによって選択させる手段、自動モードが選択された場合には、お好みチャンネルとして設定されているチャンネル番号を、BS番組選局キーに自動的にブリセットする手段、およびマニュアル設定モードが選択された場合には、ユーザによるマニュアル設定に基づいて、BS番組選局キーに所定のチャンネル番号をブリセットする手段を備えている請求項1および2のいずれかに記載のテレビジョン受像機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

-【発明の属する技術分野】この発明は、テレビジョン受 像機に関し、少なくともCS放送等のデジタル衛星放送

を受信できるテレビション受像機に関する。

[0002]

【従来の技術】CS放送等のデジタル衛星放送システムにおいては、たとえば、70以上の多数のチャンネルが用意されており、多数の番組が提供されている。このシステムでは、現在放送されている番組および将来放送される番組の案内情報が本来の番組データとともに所定時間間隔で伝送されている。デジタル衛星放送を受信できるテレビジョン受像機は、番組案内情報に基づいて、番組案内画面(番組案内表)を表示する機能を備えている。

【0003】 このようなテレビジョン受像機には、たとえば、受信された全番組案内情報に対応する全番組案内表内の一部の番組案内表が番組案内画面に表示される。番組案内画面には、たとえば、縦軸を時間軸とし、横軸をチャンネル番号軸として、複数の番組案内がマトリックス状に表示される。たとえば、3つのチャンネルに対する番組であって、3時間分の番組が番組案内画面に表示される。

【0004】番組案内画面上には、番組を指定したり、番組案内画面をスクロールさせたりするためのカーソルが表示される。このカーソルの移動は、カーソル移動キーを操作することによって行なわれる。上または下方向移動のためのカーソル移動キーを操作するごとに、カーソルは時間軸方向に移動する。また、左または右方向移動のためのカーソル移動キーを操作するごとに、カーソルはチャンネル軸方向に移動する。そして、番組案内画面に表示された番組案内表の端までカーソルが移動すると、番組案内画面がスクロールされる。番組案内画面に表示された番組案内表の端までカーソルが移動すると、番組案内画面に表示された番組案内表のにないてカーソルによって選局したい番組を選択した後、決定キーを押すと、カーソルによって選択されている番組が選局される。

【0005】ととろで、テレビジョン受像機として、地上波放送番組、BS放送番組およびCS放送番組を受信できるものが開発されている。テレビジョン受像機におけるリモコン送信機等の操作部には、通常、12個の地上波放送番組選局キーおよび8個のBS放送番組選局キーが設けられている。しかしながら、CS放送番組におけるチャンネル数は非常に多いため、チャンネル毎の番組選局キーは設けられてない。とのため、CS放送番組におけるチャンネル選局は、番組案内画面上で行なうか、チャンネルスキップキーによって行なわれているが、いずれの場合にもチャンネル選局に時間がかかるという問題がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】との発明は、少なくと もBS放送番組とCS放送番組とを受信できるテレビジ 50 ョン受像機において、BS番組選局キーを、CS放送に

対するチャンネル番号のブリセットキーとして用いると とが可能となり、CS放送番組における特定範囲のチャ ンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行 なえるようになるテレビジョン受像機を提供することを 目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】との発明による第1のテ レビジョン受像機は、少なくともBS放送番組とCS放 送番組とを放映できるテレビジョン受像機において、B S番組選局キーに、CS放送に対するチャンネル番号を 10 ユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定 手段、およびCS放送受信モード時において、BS番組 選局キーがユーザによって操作された場合には、操作さ れたBS番組選局キーにプリセットされているCS放送 に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局 を行なう選局手段を備えていることを特徴とする。

【0008】この発明による第2のテレビジョン受像機 は、少なくともBS放送とCS放送とを受信できるテレ ビジョン受像機において、BS番組選局キーに、CS放 送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセット させるためのプリセット設定手段、BS番組選局キーに プリセットされたCS放送に対するチャンネル番号を記 憶装置に記憶させる記憶手段、プリセット有効モードま たはプリセット無効モードとをユーザに設定させるため のプリセット有効無効設定手段、CS放送受信モード時 でかつプリセット有効モードが設定されているときにお いて、BS番組選局キーがユーザによって操作された場 合には、操作されたBS番組選局キーにプリセットされ ているCS放送に対するチャンネル番号を上記記憶手段 から読み出し、読み出したCS放送に対するチャンネル 30 に送られる。CSディジタル受信回路6から得られた第 番号に基づいて C S 放送番組の選局を行なう第1選局手 段、およびCS放送受信モード時でかつプリセット無効 モードが設定されているときにおいて、BS番組選局キ ーがユーザによって操作された場合には、受信モードを BS放送受信モードに変更させるとともに、操作された BS番組選局キーに基づいてBS放送番組の選局を行な う第2選局手段を備えていることを特徴とする。

【0009】ユーザによって、CS放送の全チャンネル 番号のうちから、所定数のチャンネル番号をお好みチャ ンネルとして設定させるお好みチャンネル設定手段、お 40 よびお好みチャンネルとして設定させたチャンネル番号 を記憶装置に記憶させる記憶手段を設けておき、プリセ ット設定手段として、自動設定モードとマニュアル設定 モードとをユーザによって選択させる手段、自動モード が選択された場合には、お好みチャンネルとして設定さ れているチャンネル番号を、BS番組選局キーに自動的 にプリセットする手段、およびマニュアル設定モードが 選択された場合には、ユーザによるマニュアル設定に基 づいて、BS番組選局キーに所定のチャンネル番号をプ リセットする手段を備えているものを用いることが好ま 50

しい。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明 を、地上波放送、BS放送およびCS放送を受信できる テレビジョン受像機に適用した場合の実施の形態につい て説明する。

【0011】CS放送によって提供される番組には、C S放送システムへの加入のための料金および基本料金等 のシステム利用料を支払えば無料で見ることができる無 料番組と、システム利用料とは別に課金される有料番組 とがある。また、有料番組には、予めチャンネル単位で 購入するものと、視聴した場合にのみ課金されるもの (PPV: pay per view) とがある。PPV番組を視 聴するためには、番組が開始される前にまたはその番組 が放送されているときに、テレビ画面上で購入手続きを 行なう必要がある。

【0012】〔1〕テレビジョン受像機の構成の説明 【0013】図1は、テレビジョン受像機の構成を示し ている。

【0014】地上波放送波は、地上波アンテナ1を介し 20 て地上波チューナ2に送られる。地上波チューナ2から 得られた第1のオーディオ・ビデオ信号(AV信号) は、信号切替器7に送られる。

[0015]放送衛星(BS)を利用したBS放送波 は、BSアンテナ3を介してBSチューナ4に送られ る。BSチューナ4から得られた第2のオーディオ・ビ デオ信号(AV信号)は、信号切替器7に送られる。

【0016】通信衛星(CS)を利用したCS放送波 は、CSアンテナ5を介してCSディジタル受信回路6 3のオーディオ・ビデオ信号(AV信号)は、信号切替 器7に送られる。CSディジタル受信回路6から得られ た番組案内情報等の付加情報は、システムコントローラ 11に送られる。

【0017】システムコントローラ11には、CS放送 番組に対する契約情報等が格納されたメモリカード8か らの情報が入力される。さらに、システムコントローラ 11には、リモコン送信機9からのリモコン信号がリモ コン受光器10を介して入力される。

【0018】システムコントローラ11は、上記各チュ ーナ2、4、6に選局のための情報等を送るとともに信 号切替器7に受信モードに応じた切替信号を送る。受信 モードには、地上波放送番組受信モード、BS放送番組 受信モードおよびCS放送受信モードとがある。また、 システムコントローラ11は、CS放送に対する番組案 内画面、CS放送に対する各種設定画面等をCRT17 にオンスクリーン表示させるためのOSD信号を、OS D表示回路12に送る。OSD表示回路12は、オンス クリーン画像情報を、スーパインポーズ回路13に送

構成されている。

【0019】信号切替器7は、システムコントローラ11から送られてきた切替信号に基づいて、第1、第2および第3のAV信号のうちの1つを選択し、選択したAV信号に含まれている映像信号と音声信号とを出力する。

【0020】信号切替器7から出力された映像信号は、スーパインボーズ回路13に送られる。スーパインボーズ回路13に送られる。スーパインボーズ回路13は、信号切替器7から出力された映像信号とOSD表示回路12から送られてきたオンスクリーン画像情報とに基づいて、選局番組の映像上にオンスクリー 10ン画像がオンスクリーン表示されるような映像信号を生成する。スーパインポーズ回路13から出力された映像信号は映像出力回路14を介して、偏向回路15および高圧回路16を備えたCRT17に送られる。

【0021】信号切替器7から出力された音声信号は、 音声処理回路18および音声出力回路19を介してスピ ーカ20に送られる。

【0022】〔1-1〕CSディジタル受信回路6の構成の説明

【0023】図2は、図1のCSディジタル受信回路6 20の構成を示している。

【0024】入力端子21には、CSアンテナ5からの高周波信号が入力される。入力端子21に入力された信号はチューナ22に送られ、高周波処理が行なわれる。チューナ22の出力は、QPSK復調回路23に送られ、QPSK復調が行なわれる。QPSK復調回路23の出力は、デスクランブル24に送られ、必要があればスクランブルが解除せしめられる。

【0025】デスクランブル24の出力はDEMUX25に送られ、パケットの復号が行なわれる。DEMUX 3025の出力は、AVデコーダ26に送られ、MPEGデコードが行なわれる。AVデコーダ26から出力される音声信号は、オーディオDA変換回路27に送られ、アナログの音声信号に変換される。AVデコーダ26から出力される映像信号は、NTSCエンコーダ28に送られ、NTSC信号に変換される。

【0026】なお、DEMUX25は、入力信号から番組案内情報、現在時刻を表す時刻情報等を抽出して、システムコントローラ11に供給する。システムコントローラ11は、送られてきた番組案内情報および時刻情報 40を、図示しない記憶装置に記憶する。記憶装置には、さらに、メニュー画面を表示させるためのメニュー画面情報、各種設定画面を表示させるための設定画面情報、その他の情報が記憶されている。

【0027】〔1-2〕リモコン送信機9の構成の説明 【0028】図3および図4は、リモコン送信機9の外 観を示している。

【0029】リモコン送信機9は、第1操作部31を構成する上側部2Uと、第2および第3操作部32、33を構成する下側部2Dとからなる。上側部2Uの上端の50

端面に、リモコン送信機9からリモコン受光器10に情報を送信するための赤外線送信部(図示略)が設けられている。下側部2Dは、第2操作部32を構成する開閉蓋を備えている。開閉蓋32の下側に第3操作部33が

【0030】第1操作部31には、主として、地上波放送番組またはBS放送番組を視聴する際に操作されるキーが設けられている。つまり、第1操作部31には、電源キー、2画面モード選択キー、操作切替キー、静止キー、チャンネルリターンキー、テレビ/ビデオ切替キー、CATVキー、消音キー、CS放送番組を視聴するために操作されるCSキー41、1~12チャンネルに割り当てられた地上波放送番組を選択するための地上波放送番組選局キー、1から15までの奇数チャンネルに割り当てられたBS放送番組(場合によってはCS放送番組)を選択するためのBS放送番組選局キー51~58、選局チャンネルをスキップさせるためのチャンネルスキップキー61、62および音量調整キーが設けられている。

[0031]上述したように、受信モードには、地上波放送番組受信モード、BS放送番組受信モードおよびCS放送受信モードとがある。原則的には、地上波放送番組選局キーが操作されると受信モードは地上波放送番組受信モードとなり、BS放送番組選局キー51~58が操作されるとCS放送番組受信モードとなり、CSキー41が操作されるとCS放送番組受信モードとなる。ただし、この実施の形態では、後述するように、BS放送番組選局キー51~58をCS放送番組選局キーとしても用いることが可能であるので、CS放送受信モード時においてBS放送番組選局キー51~58が操作されても、受信モードがBS放送受信モードに変化しない場合もある。

【0032】第2操作部32には、受信モードがCS放送受信モード時にのみ有効なキーが設けられている。つまり、第2操作部32には、CS放送に対する番組案内画面を表示させるための番組ガイド表示キー71、番組案内画面に対する表示設定を行なわせるための番組ガイド設定キー72、各種設定を行なうためのメインメニュー画面を表示させるためのメニューキー73、上下左右にカーソルをそれぞれ移動させるためのカーソルキー81~84、決定キー85等が設けられている。

[0033]第3操作部33には、テレビジョン受像機の基本的な設定を行うための各種キーが設けられている

【0034】〔2〕CS放送の番組案内画面についての 鉛明

【0035】図5は、番組ガイド表示キー71が操作された場合にCRT17に表示される番組案内画面の一例を示している。番組案内画面には、所定範囲内の全番組案内情報に対応する全番組案内表の一部の番組案内表1

6

00が表示される。番組案内表100には、縦軸を時間軸とし、横軸をチャンネル番号軸として、複数の番組案内がマトリックス状に表示される。この例では、番組案内表100には、3つのチャンネルに対する3時間分の番組が表示される。

【0036】番組案内表100内の各列の上欄には、チャンネル番号が表示されている。また、各チャンネルに対応した列に、そのチャンネルによって放送される各番組の時間帯を示す枠が表示されており、各枠内にタイトル名(a~k)が表示されている。番組案内表100の 10上方の表示欄101には、カーソルによって現在選択されている番組に関する情報、つまりカーソルによって選択されている番組のチャンネル番号、その番組の放送時間帯および番組名が表示される。

【0037】メインメニュー画面上には、番組を指定したり、番組案内画面をスクロールさせたりするためのカーソルが表示される。このカーソルの移動は、上、下、左、右の各方向ごとに設けられた4つのカーソルキー8 1~84を操作することによって行なわれる。カーソルが番組案内表100内に位置している場合において、上 20または下方向移動のためのカーソルキー(カーソル上下移助キー)81、82を操作するごとに、カーソルは、時間軸方向に移動する。また、カーソルが番組案内表100内に位置している場合において、左または右方向移動のためのカーソルキー(カーソル左右移動キー)83、84を操作するごとに、カーソルは、チャンネル軸方向に移動する。

【0038】番組案内表100の左側には、番組案内表100に表示されうるチャンネル範囲を示すマーク103と、番組案内表100に表示されている番組の放送日と、番組案内表100に表示されている番組の放送時刻とが表示されている。番組案内表100に表示されうるチャンネル範囲は、後述するようにチャンネル設定によって設定される。番組案内表100に表示されうるチャンネル範囲を示すマークは、実際には、チャンネル設定によって設定された内容に応じて変化するが、以下の図面においては同一のマークを図示することにする。

【0039】番組案内表100に表示されている番組の放送時刻は、縦長の表示枠102内に帯グラフ状に表示される。表示枠102内には、現在、番組案内表100に表示されている番組の放送時刻を表示するための1時間単位の時刻表示部が縦に並んで設けられている。この実施の形態では、1日を構成する24時間が、たとえば、朝、昼、晩といように、予め複数の時間帯に分けられており、各時間帯毎に異なる色が割り当てられている。そして、表示枠102に表示される各時刻表示部は、その時刻が属する時間帯に割り当てられている色でカラー表示されている。

【0040】また、この実施の形態では、図6に示すよ ためのボタン111、PPVチャンネルを番組案内表示 うに、表示枠102の上端部の形状としては、四角形状 50 可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン11

(図6(a))と上向きの三角形状(図6(b)、 (c))との2種類がある。同様に、表示枠102の下 端部の形状としては、四角形状(図6(c))と下向き の三角形状(図6(a)、(b))との2種類がある。 【0041】表示枠102に現在表示されている時刻表 示の開始時刻が現在時刻である場合には、それ以前の番 組案内はスクロールによっても表示されないので、表示 枠102の上端部は、上記時刻表示の開始時刻以前の番 組案内がスクロールによっても表示されないことを示す ために、図6(a)に示すように四角形状にされる。表 示枠102に現在表示されている時刻表示の開始時刻が 現在時刻でなく、それ以前の番組案内をスクロールによ って表示させることが可能な場合には、表示枠102の 上端部は、上記時刻表示の開始時刻前の番組案内をスク ロールによって表示させることが可能であることを示す ために、図6(b)、(c)に示すように上向きの三角 形状にされる。

【0042】表示枠102に現在表示されている時刻表示の最終時刻以降の番組案内をスクロールによっても表示させることができない場合には、そのことを示すために、表示枠102の下端部は、図6(c)に示すように四角形状にされる。表示枠102に現在表示されている時刻表示の最終時刻以降の番組案内をスクロールによって表示させることができる場合には、そのことを示すために、表示枠102の下端部は、図6(a)、(b)に示すように下向きの三角形状とされる。

【0043】〔3〕CS放送の番組案内画面の表示設定 についての説明

【0044】番組案内表100に表示される番組案内の 30 範囲を指定するために、次のような表示設定ができるよ うになっている。

【0045】(1)表示チャンネル設定:番組案内表100k表示されるチャンネルを限定するための設定

(2)表示日設定:番組案内表 100 に表示される日を 指定するための設定

(3)表示時刻設定:番組案内表 100 に表示される時 刻範囲を指定するための設定

【0046】番組ガイド設定キー72を操作した後、カーソルキー(カーソル上下移動キー)81、82を操作40 することによって、表示チャンネル設定画面、表示日設定画面および表示時刻設定画面を順次CRT17に表示させることができる。

[0047] [3-1] 表示チャンネル設定についての 説明

【0048】図7は、表示チャンネル設定画面を示している。

. 【0049】表示チャンネル設定画面には、全チャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン111、PPVチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン11

2、契約チャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン113、ラジオチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン114、お好みチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン115、各種のカテゴリーに適合したチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン121~128が設けられている。お好みチャンネルとは、ユーザが後述するお好みチャンネル設定において設定したチャンネルをいう。

【0050】ユーザは、これらのボタンのうち、希望する1つのボタンをカーソルキー81~84で選択した後、決定キー85を押せば、選択されたボタンに対応するチャンネルが番組案内表示可能なチャンネル範囲として設定される。

【0051】表示チャンネル設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン131、表示日設定ボタン132、表示時刻設定ボタン133および番組案内画面表示ボタン134が設けられている。

【0052】表示チャンネル設定ボタン131には、現 20 在設定されている番組案内表示可能なチャンネル範囲を示すマークが表示されている。表示チャンネル設定ボタン131は、通常は矩形であるが、表示チャンネル設定画面においては、現画面が表示チャンネル設定画面であることを明示するために、その右端が三角形となるように変形して表示されている。

【0053】表示日設定ボタン132には、現在設定されている表示日が表示されている。表示日設定ボタン132がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、表示画面が表示日設定画面に変 30化する。

【0054】表示時間帯設定ボタン133には、現在設定されている表示時刻が表示されている。表示時刻設定ボタン133がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、表示画面が表示時刻設定画面に変化する。

【0055】番組案内画面表示ボタン134がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【0056】 [3-2] 表示日設定についての説明 【0057】 図8は、表示日設定画面を示している。

【0058】表示日設定画面には、現在の日に対応する日から1週間分の各日を示す7個の日付ボタン141~147が表示される。ユーザは、これらのボタン141~147のうち、希望する1つのボタンをカーソルキー81~84で選択した後、決定キー85を押せば、選択されたボタンに対応する日が表示日として設定される。

【0059】表示日設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン131、表示日設定ボタン132、表示時刻設定ボタン133站よび番組案内画面表示ボタン134が設けられている。表示チャンネル設定ボタン131がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、表示画面が表示チャンネル設定画面に変化する。表示日設定ボタン132は、通常は矩形であるが、表示日設定画面においては、現画面が表示日設定画面であることを明示するために、その右端が三角形となるように変形して表示されている。

【0060】表示時刻設定ボタン133がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、表示画面が表示時刻設定画面に変化する。番組案内画面表示ボタン134がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【0061】〔3-3〕表示時刻設定についての説明 【0062】図9および図10は、表示時刻設定画面を 示している。

【0063】表示時刻設定画面においては、その中央の 矩形領域150内に、表示開始時刻を時計の模式図で表 示する時計画像151と表示時間帯をその時計画像15 1を扇形でかつ背景色と異なる色で明示する時間帯表示 152とが表示される。

【0064】矩形領域150の上方の左部に現在設定されている表示日に対応する曜日が表示される。また、矩形領域150の上方の右部に午前または午後を表す情報(AMまたはPM)が表示される。

【0065】矩形領域150の右側には、時刻を進めるための正ボタン161と、時刻を戻すため負ボタン162とが上下に間隔をおいて配置されている。カーソルが、正ボタン161上に位置している状態においてカーソルキー81を押すごとに時計画像151および時間帯表示152が、時刻が進む方向に変化する。カーソルが、負ボタン162上に位置している状態においてカーソルキー82を押すごとに時計画像151および時間帯表示152が、時刻が戻る方向に変化する。そして、決定キー85が操作されると、現在、時間帯表示152で示されている時間帯が、表示時刻として設定される。

[0066]表示時刻設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン131、表示日設定ボタン132、表示時刻設定ボタン133および番組案内画面表示ボタン134が設けられている。表示チャンネル設定ボタン131がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されれば、表示画面が表示チャンネル設定画面に変化する。表示日設定ボタン132がカーソルキー81~84で選択された後、決定キー85が操作されば、表示画面が表示日設定に変化する。

【0067】表示時刻設定ボタン133には、時計画像 151と時間帯表示152に対応する時間帯が表示され る。表示時刻設定ボタン133は、通常は矩形である が、表示時刻設定画面においては、現画面が表示時刻設 定画面であることを明示するために、その右端が三角形 となるように変形して表示されている。番組案内画面表 示ボタン134がカーソルキー81~84で選択された 後、決定キー85が操作されれば、現在設定されている チャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された 後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および 10 表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【0068】図11および図12は、表示時間帯設定画 面の変形例を示している。

【0069】図11の例では、図9と比べて時間帯表示 の仕方が異なっている。つまり、図11の例では、時間 帯は扇形で表示されるのではなく、時計画像151に、 表示時間帯を示す3時間分に対応する3つの時刻が背景 色と異なる色の数字で表示されている。

【0070】図12の例では、午前の12時間を示す縦 長の帯状表示部161と、午後の12時間を示す縦長の 20 帯状表示部162と、表示時間帯を示す指標画像163 とが表示される。カーソルキー81~84を操作すると とによって、指標画像163を希望する時間帯に移動さ せた後、決定キー85を操作することにより、表示時間 帯が設定される。

【0071】〔4〕ユーザ設定についての説明

【0072】とのテレビジョン受像機では、CS放送番 組に対して次のようなユーザ設定を行なうことができ る。

【0073】(1) お好みチャンネル設定: ユーザがお 30 好みのチャンネルを設定する。

(2) チャンネルスキップ設定:チャンネルスキップキ -61、62によってCS放送の選局チャンネルを切り 替える場合に、切り替えられるチャンネル範囲を設定す る.

(3) プリセット設定:BSチャンネルキー51~58 に、CS放送に対するチャンネルを割り当てる。

【0074】上記(1)の設定を行なっておくことによ り、次のようなととができる。つまり、上述した表示チ ャンネル設定において、お好みチャンネルを指定すると 40 とにより、番組案内画面に表示される番組案内のチャン ネル範囲をお好み設定によって設定されたチャンネルに 限定させることが可能となる。また、チャンネルスキッ ブ設定において、後述するように、お好みチャンネルを 指定することにより、チャンネルスキップキー61、6 2によって切り替えられる選局チャンネル範囲をお好み 設定によって設定されたチャンネルに限定させることが 可能となる。さらに、プリセット設定において、後述す るように、自動設定を指定することにより、BSチャン ネルキー51~58に、お好み設定によって設定された 50 るためのフラグである。

チャンネルを自動的に割り当てることができる。

【0075】とれらのユーザ設定を説明するために前 に、システムコントローラ内の記憶装置に設けられてい るテーブル等について説明する。

【0076】番組案内画面を表示させめためのインデッ クステーブルおよび表示テーブルについては、既に説明 したので、それ以外のテーブルであって、ユーザ設定に 関係するテーブルと、ユーザ設定に関係するフラグにつ いて説明する。

【0077】記憶装置には、インデックステーブルおよ び表示テーブルの他に、全チャンネルテーブル、無料・ 契約テーブル、お好みチャンネルテーブル、プリセット テーブル等が設けられている。

【0078】全チャンネルテーブル201には、図13 に示すように、受信可能なCS放送のチャンネル番号が 昇順に記憶されている。

【0079】無料・契約テーブル202には、図14に 示すように、全チャンネルテーブルに記憶されたチャン ネル番号のうち、無料チャンネルおよびユーザが契約し ている契約チャンネルのチャンネル番号が昇順に記憶さ れている。

【0080】お好みチャンネルテーブル203には、こ の例では、図15に示すように、8個のお好みチャンネ ルに対して、お好みチャンネル設定によって設定された チャンネル番号を登録することが可能である。お好みチ ャンネルテーブル203には、お好みチャンネル設定に よって設定されたチャンネル番号が昇順に記憶される。 【0081】プリセットキーテーブル204には、図1 6に示すように、BS番組選局キー51~58毎に、プ リセット設定によって設定されたチャンネルが記憶され

【0082】フラグには、受信モードフラグF1、スキ ップモードフラグF2、プリセット有効無効フラグF 3、プリセット設定モードフラグF 4 等がある。

【0083】受信モードフラグF1は、地上波放送受信 モード、BS放送受信モードおよびCS放送受信モード のうち、現在設定されている受信モードを記憶するため のフラグである。

【0084】スキップモードフラグF2は、全チャンネ ル、無料・契約チャンネルおよびお好み設定チャンネル のうち、チャンネルスキップ設定によって設定されたチ ャンネル範囲を記憶するためのフラグである。

【0085】プリセット有効無効フラグF3は、プリセ ット設定による機能を有効(プリセット設定有効モー

ド)とするか、無効(プリセット設定無効モード)とす るかを記憶するためのフラグである。

【0086】プリセット設定モードフラグF4は、プリ セット設定において、自動設定モードが選択されている か、マニュアル設定モードが選択されているかを記憶す

【0087】〔4-1〕お好みチャンネル設定について の説明

【0088】お好みチャンネル設定を行なう場合のユー ザによる操作を説明する。

【0089】ユーザは、まず、リモコン送信機9の第2 操作部32上のメニューキー73を押す。すると、CR T17に図17に示すようなメインメニュー画面が表示 される。メインメニュー画面には、ユーザ設定に対する 主選択項目を含む5つの主選択項目301~305が表 示される。

【0090】次に、ユーザは、ユーザ設定に対する主選 択項目302を、カーソルキー81~84によって選択 し、決定キー85を押す。すると、図18に示すよう に、ユーザ設定に対する副選択項目が現れる。副選択項 目としては、お好みチャンネル設定に対する副選択項目 311、チャンネルスキップ設定に対する副選択項目3 12、プリセット設定に対する副選択項目313等があ

【0091】次に、ユーザは、お好みチャンネル設定に 対する副選択項目311をカーソルキー81~84によ 20 って選択し、決定キー85を押す。すると、図19に示 すように、お好みチャンネル設定画面がCRT17に表 示される。お好みチャンネル設定画面には、チャンネル 番号リスト321が表示される。また、チャンネル番号 リスト321の上側には、お好みチャンネル設定によっ て設定されたチャンネル番号を表示するための設定チャ ンネル表示欄322が設けられている。また、チャンネ ル設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画 面(図17)に戻すための戻るボタン323が表示され る。

【0092】次に、ユーザは、チャンネル番号リスト3 21内において、カーソルキー(カーソル上下移動キ -) 81、82によって、お好みチャンネルとして設定 すべきチャンネル番号を選択する。この際、画面内に表 示されていないチャンネル番号も、カーソルキー81、 82を操作させることによって、チャンネル番号リスト 321をスクロールさせることによって表示させること

【0093】カーソルキー81、82によって、お好み チャンネルとして設定すべきチャンネル番号を選択した 40 後、決定キー85を押すと、選択されているチャンネル 番号が、設定チャンネル表示欄322に表示されるとと もに、お好みチャンネルテーブル203(図15参照) に、当該チャンネル番号が登録される。

【0094】既に登録されているチャンネル番号をキャ ンセルする場合には、既に登録されているチャンネル番 号をカーソルキー81、82で選択した後、決定キー8 5を押せばよい。

【0095】なお、カーソルキー81~84によって、 戻るボタン323が選択された後、決定キー85が押さ 50 番号表示も並び替えられる。

れると、メインメニュー画面(図17)に画面表示が戻 る。

【0096】図20は、図19のチャンネル設定画面が 表示されている場合におけるシステムコントローラの処 理手順を示している。

【0097】キー入力があれば(ステップ1でYE S)、カーソルキー81~84によるキー入力か、決定 キー85によるキー入力か、それ以外のキーによるキー 入力であるかが判定される(ステップ2、3)。

【0098】カーソルキー81~84によるキー入力で 10 あれば(ステップ2でYES)、操作されたカーソルキ -81~84に対応する方向にカーソルが移動せしめら れた後(ステップ4)、ステップ1に戻る。

【0099】決定キー85によるキー入力である場合に は(ステップ3でYES)、カーソル位置がチャンネル 番号リスト321内か戻るボタン323内かが判別され る(ステップ5)。

【0100】カーソル位置がチャンネル番号リスト32 1内である場合には、カーソルで選択されているチャン ネルは、お好みチャンネルテーブル203(図15参 照) に既にお好みチャンネルとして登録されているか否 かが判別される(ステップ6)。

【0101】カーソルで選択されているチャンネルが、 既にお好みチャンネルとして登録されていない場合に は、お好みチャンネルテーブル203に最大登録数(こ の例では8個)のチャンネルが既に登録されているか否 かが判別される(ステップ7)。

【0102】お好みチャンネルテーブル203に最大登 録数のチャンネルが登録されていない場合には、現在選 択されているチャンネル番号がお好みチャンネルテーブ ル203に登録されるとともにチャンネル設定画面内に おけるチャンネル番号リストの上側に今回登録されたチ ャンネル番号が表示される(ステップ8)。この際、お 好みチャンネルとして登録されているチャンネル番号が 昇順となるように、お好みチャンネルテーブル203内 のデータが並び替えられるとともに、チャンネル設定画 面内におけるチャンネル番号リストの上側のチャンネル 番号表示も並び替えられる。

【0103】上記ステップ6において、カーソルで選択 されているチャンネルが、既にお好みチャンネルとして 登録されていると判定された場合には、現在選択されて いるチャンネル番号がお好みチャンネルテーブル203 から削除されるとともに、チャンネル設定画面内におけ るチャンネル番号リストの上側に表示されていた当該チ ャンネル番号も消去される(ステップ9)。この際、お 好みチャンネルとして登録されているチャンネル番号が 昇順となるように、お好みチャンネルテーブル203内 のデータが並び替えられるとともに、チャンネル設定画 面内におけるチャンネル番号リストの上側のチャンネル

【0104】上記ステップ7において、お好みチャンネ ルテーブル203に最大登録数のチャンネルが登録され ている場合には、ステップ1に戻る。

【0105】上記ステップ5において、カーソル位置が 戻るボタン323内であると判別された場合には、表示 画面がメインメニュー画面(図17)に戻る(ステップ 10).

【0106】ステップ3でNOとなった場合には、カー ソルキー81~84および決定キー85以外のキー入力 があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行な 10 われる(ステップ11)。

【0107】〔4-2〕チャンネルスキップ設定につい ての説明

【0108】チャンネルスキップ設定を行なう場合のユ ーザによる操作を説明する。

【0109】ととでは、図18に示すように、ユーザ設 定に対する副選択項目が表示された状態から説明する。 【0110】ユーザは、チャンネルスキップ設定に対す る副選択項目312をカーソルキー81~84によって 選択し、決定キー85を押す。すると、図21に示すよ 20 うに、チャンネルスキップ設定画面がCRT17に表示

される。

【0111】チャンネルスキップ設定画面には、チャン ネルスキップキー61、62によって切り替えられる選 局チャンネルの範囲として、全チャンネルを選択するた めの選択項目331、契約・無料チャンネルを選択する ための選択項目332およびお好みチャンネルを選択す るための選択項目333が表示される。また、現在設定 されている選局チャンネル範囲に対応する選択項目に は、そのととを示すマークが表示される。また、チャン 30 ネルスキップ設定画面の左側部には、表示画面をメイン メニュー画面(図17)に戻すための戻るボタン334 が表示される。

【0112】ユーザは、チャンネルスキップ設定画面上 において、カーソルキー(カーソル上下移動キー)8 1、82によって、チャンネルスキップキー61、62 によって切り替えられる選局チャンネル範囲として設定 したい選択項目を選択した後、決定キー85を押す。す ると、選択されている選択項目にマークが表示されると ともに、スキップモードフラグF2の値が選択されてい 40 る選択項目のチャンネル範囲に応じた値に設定される。 【0113】なお、カーソルキー81~84によって、 戻るボタン334が選択された後、決定キー85が押さ れると、メインメニュー画面(図17)に画面表示が戻 る。

【0114】図22は、図21のチャンネルスキップ設 定画面が表示されている場合におけるシステムコントロ ーラの処理手順を示している。

【0115】キー入力があれば(ステップ21でYE S)、カーソルキー81~84によるキー入力か、決定 50 ーブル201(図13)、無料・契約チャンネルテーブ

16

キー85によるキー入力か、それ以外のキーによるキー 入力であるかが判定される(ステップ22、23)。 【0116】カーソルキー81~84によるキー入力で あれば(ステップ22でYES)、操作されたカーソル

キー81~84に対応する方向にカーソルが移動せしめ られた後(ステップ24)、ステップ21に戻る。

【0117】決定キー85によるキー入力である場合に は(ステップ23でYES)、カーソル位置が、選局チ ャンネル範囲を指定するための選択項目331、33 2、333内か戻るボタン334内かが判別される(ス テップ25)。

【0118】カーソル位置が表示チャンネル範囲を指定 するための選択項目331、332、333内にある場 合には、スキップモードフラグF2が、カーソルで選択 されている選択項目に対するチャンネル範囲に応じた値 に設定される(ステップ26)。そして、ステップ21 に戻る。

【0119】上記ステップ25において、カーソル位置 が戻るボタン334内であると判別された場合には、表 示画面がメインメニュー画面(図17)に戻る(ステッ プ27)。

【0120】ステップ23でNOとなった場合には、カ ーソルキー81~84および決定キー85以外のキー入 力があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行 なわれる(ステップ28)。

【0121】図23は、受信モードがCS放送受信モー ドである場合において、チャンネルスキップキー61、 62が操作された場合のシステムコントローラによる処 理(チャンネルスキップ処理)手順を示している。

【0122】キー入力があれば(ステップ31でYE S)、チャンネルスキップキー(チャンネルUPキー) 61によるキー入力か、チャンネルスキップキー(チャ ンネルDOWNキー) 62によるキー入力か、それ以外 のキーによるキー入力であるかが判定される(ステップ 32, 33).

【0123】チャンネルUPキー61によるキー入力で あれば(ステップ32でYES)、全チャンネルテーブ ル201 (図13)、無料・契約チャンネルテーブル2 02(図14)およびお好みチャンネルテーブル203 (図15) のうちから、スキップモードフラグF2の値 に応じたテーブルの中から、現在選局されているチャン ネル番号の次に大きなチャンネル番号が選局される(ス テップ34)。そして、ステップ31に戻る。ただし、 現在選局されているチャンネル番号がスキップモードフ ラグF2の値に応じたテーブル内の最も大きいチャンネ ル番号である場合には、当該テーブル内の最も小さなチ ャンネル番号が選局される。

【0124】チャンネルDOWNキー62によるキー入 力であれば (ステップ33でYES)、全チャンネルテ

ル202(図14)およびお好みチャンネルテーブル203(図15)のうちから、スキップモードフラグF2の値に応じたテーブルの中から、現在選局されているチャンネル番号の次に小さなチャンネル番号が選局される(ステップ35)。そして、ステップ31に戻る。ただし、現在選局されているチャンネル番号がスキップモードフラグF2の値に応じたテーブル内の最も小さいチャンネル番号である場合には、当該テーブル内の最も大きなチャンネル番号が選局される。

【0125】上記ステップ33でNOとなった場合には、チャンネルスキップキー61、62以外のキー入力があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行なわれた後(ステップ36)、今回のチャンネルスキップ処理は終了する。

【0126】 [4-3] プリセット設定についての説明 【0127】 プリセット設定を行なう場合のユーザによる操作を説明する。

【 0 1 2 8 】ととでは、図 1 8 に示すように、ユーザ設 定に対する副選択項目が表示された状態から説明する。

【0129】ユーザは、ブリセット設定に対する副選択 20 項目313をカーソルキー81~84によって選択し、決定キー85を押す。すると、図24に示すように、ブリセット有効無効設定画面がCRT17に表示される。ブリセット有効無効設定画面には、ブリセット設定を有効(ブリセット設定有効モード)にするための選択項目341およびブリセット設定を無効(ブリセット設定無効モード)にするための選択項目342が表示される。また、現在設定されているブリセット有効無効モードに対応する選択項目には、そのことを示すマークが表示される。また、ブリセット有効無効設定画面の左側部に 30 は、表示画面をメインメニュー画面(図17)に戻すための戻るボタン343が表示される。

【0130】ユーザは、プリセット有効無効設定画面上において、カーソルキー81、82によって、選択項目341または342を選択した後、決定キー85を押す。すると、選択されている選択項目にマークが表示されるとともに、選択されている選択項目に対応するプリセット有効無効モードが設定される。つまり、プリセット有効無効フラグF3の値が選択された選択項目によって指定されるモード(プリセット設定有効モードまたはプリセット設定無効モード)に応じた値に設定される。【0131】なお、カーソルキー81~84によって、戻るボタン343が選択された後、決定キー85が押されると、メインメニュー画面(図17)に画面表示が戻る。

【0132】選択項目342が選択された後に決定キー85が押された場合には、プリセット有効無効モードは、プリセット無効モードとなる。選択項目341が選択された後に決定キー85が押された場合には、プリセット有効無効モードは、プリセット有効モードとなる。

また、図25に示すように、プリセット設定モード選択 画面がCRT17に表示される。

【0133】ブリセット設定モード選択画面には、自動設定モードを指定するための選択項目351およびマニュアル設定モードを指定するための選択項目352が表示される。また、現在設定されているブリセット設定モードに対応する選択項目には、そのことを示すマークが表示される。また、ブリセット設定モード選択画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面(図17)に戻すための戻るボタン353が表示される。

【0134】ユーザは、プリセット設定モード選択画面上において、カーソルキー81、82によって、選択項目351または352を選択した後、決定キー85を押す。すると、選択されている選択項目にマークが表示されるとともに、選択されている選択項目に対応するプリセット設定モードが設定される。つまり、プリセット設定モードフラグF4の値が、選択された選択項目によって指定されるプリセット設定モードに応じた値に設定される。

【0135】なお、カーソルキー81~84によって、 戻るボタン353が選択された後、決定キー85が押さ れると、メインメニュー画面(図17)に画面表示が戻 る。

【0136】選択項目351が選択された後、決定キー85が操作された場合には、プリセット設定モードフラグF4の値が自動設定モードを表す値に設定され、プリセットキーテーブル204(図16)に、お好み設定テーブル203(図15)の内容が記憶される。つまり、お好みチャンネルch1~ch8に対して設定されているチャンネル番号が、BSチャンネル(ch1からch15までの奇数のチャンネル)に割り当てられるチャンネル番号として記憶される。

【0137】選択項目352が選択された後、決定キー85が操作された場合には、プリセット設定モードフラグF4の値がマニュアル設定モードを表す値に設定され、図26に示すようにプリセットマニュアル設定画面が表示される。

セット有効無効モードが設定される。つまり、プリセッ 【0138】プリセットマニュアル設定画面には、CSト有効無効フラグF3の値が選択された選択項目によっ 放送のチャンネル番号リスト361が表示される。まて指定されるモード(プリセット設定有効モードまたは 40 た、チャンネル番号リスト361の上側には、各BSチプリセット設定無効モード)に応じた値に設定される。 ヤンネル毎に、それに対してプリセットマニュアル設定 によって設定されたチャンネル番号を表示するための設 戻るボタン343が選択された後、決定キー85が押さ にチャンネル表示欄362が設けられている。

【0139】設定チャンネル表示欄362内の上段には、各BSチャンネルが表示されたBSチャンネル表示部が左右方向に並んで設けられており、各BSチャンネル表示部の下側にそれに対して設定されたCS放送のチャンネル番号を表示するためのCSチャンネル表示部が設けられている。また、ブリセットマニュアル設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面(図1

7) に戻すための戻るボタン363が表示される。カーソルは、最初はBS1のBSチャンネル表示部上に位置している。

【0140】ユーザは、ブリセットマニュアル設定画面上において、カーソルキー(カーソル左右移動キー)83、84によって、CS放送に対するチャンネルを割り当てたいBSチャンネル(ブリセット先BSチャンネル)表示部上にカーソルを移動させた後、決定キー85を押す。すると、選択されたブリセット先BSチャンネル表示部の下のCSチャンネル表示部が空白となり、カーソルがチャンネル番号リスト361内に自動的に移動する。

【0141】次に、ユーザは、カーソルキー(カーソル上下移動キー)81、82によって、プリセットしたい CS放送のチャンネル番号を選択する。この際、画面内に表示されていないチャンネル番号も、カーソルキー81、82を操作させることによって、チャンネル番号リスト361をスクロールさせることによって表示させることができる。

【0142】プリセットしたいチャンネル番号を選択し 20 た後、決定キー85を押すと、選択されたチャンネル番号が先に選択されたプリセット先BSチャンネル表示部の下側のCSチャンネル表示部に表示されるとともに、選択されたチャンネル番号がプリセットキーテーブル204(図16)に上記プリセット先BSチャンネルに対応して記憶される。

【0143】なお、カーソルキー(カーソル左右移動キー)83、84によって、戻るボタン363が選択された後、決定キー85が押されると、メインメニュー画面(図17)に画面表示が戻る。

【0144】図27は、BS放送番組選局キーが操作された場合のシステムコントローラの処理手順を示している

【0145】キー入力があれば(ステップ41でYES)、BS放送番組選局キー51~58によるキーか、それ以外のキーによるキー入力であるかが判定される(ステップ42)。

【0146】BS放送番組選局キー51~58によるキー入力であれば(ステップ42でYES)、受信モードフラグF1の内容に基づいて、受信モードが判別される 40 (ステップ43)。

【0147】受信モードがCS放送受信モードである場合には、プリセット有効無効フラグF3の内容に基づいて、プリセット有効モードが設定されているか否かが判別される(ステップ44)。

【0148】プリセット有効モードが設定されている場合には、プリセットキーテーブル204(図16)から、操作されたBS放送番組選局キーに対応するCS放送のチャンネル番号が読み出される(ステップ45)。そして、CS放送番組のうちから読み出されたチャンネ 50

ル番号に対応する番組が選局される(ステップ46)。 この後、ステップ41に戻る。

【0149】上記ステップ44において、プリセット有効モードが設定されていないと判別されたときには、受信モードがBS放送受信モードに変更される(ステップ47)。そして、操作されたBS放送番組選局キーに対応するBS放送番組が選局される(ステップ48)。この後、ステップ41に戻る。

> 【0151】上記ステップ43において、受信モードが BS放送受信モードであると判別された場合には、操作 されたBS放送番組選局キーに対応するBS放送番組が 選局される(ステップ48)。この後、ステップ41に 戻る。

3 【0152】上記ステップ42でNOとなった場合には、BS放送番組選局キー以外のキーが操作されたと判別され、操作されたキーに応じた処理が行なわれる(ステップ49)。

[0153]

【発明の効果】との発明によれば、少なくともBS放送番組とCS放送番組とを受信できるテレビジョン受像機において、BS番組選局キーを、CS放送に対するチャンネル番号のプリセットキーとして用いることが可能となる。この結果、CS放送番組における特定範囲のチャンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行なえるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】テレビジョン受像機の構成を示すブロック図で ある。

【図2】図1のCSディジタル受信回路6の構成を示す ブロック図である。

【図3】リモコン送信機の外観を示す平面図である。

【図4】リモコン送信機の開閉蓋が開けられた状態を示 す平面図である。

) 【図5】番組案内画面の一例を示す模式図である。

【図6】時刻表示枠の形状が変化することを示す模式図である。

【図7】表示チャンネル設定画面を示す模式図である。

【図8】表示日設定画面を示す模式図である。

【図9】表示時刻設定画面を示す模式図である。

【図10】表示時刻設定画面を示す模式図である。

【図11】表示時刻設定画面の他の例を示す模式図である。

【図12】表示時刻設定画面のさらに他の例を示す模式 図である。

20

【図13】全チャンネルテーブルを示す模式図である。

【図14】無料・契約テーブルを示す模式図である。

【図 1 5 】 お好みチャンネルテーブルを示す模式図である。

【図16】プリセットキーテーブルを示す模式図であ ろ。

【図17】メインメニュー画面を示す模式図である。

【図18】ユーザ設定に対する副選択項目を示す模式図 である。

【図 19】 お好みチャンネル設定画面を示す模式図であ 10 る。

【図20】図19のチャンネル設定画面が表示されている場合におけるシステムコントローラの処理手順を示すフローチャートである。

【図21】チャンネルスキップ設定画面を示す模式図で ある。

【図22】図21のチャンネルスキップ設定画面が表示されている場合におけるシステムコントローラの処理手順を示すフローチャートである。

【図23】受信モードがCS放送受信モードである場合 20 において、チャンネルスキップキーが操作された場合のシステムコントローラによる処理手順を示すフローチャートである。 *

*【図24】プリセット有効無効設定画面を示す模式図である。

【図25】プリセット設定モード選択画面を示す模式図である。

【図26】プリセットマニュアル設定画面を示す模式図 である。

【図27】BS放送番組選局キーが操作された場合のシステムコントローラの処理手順を示すフローチャートである。

10 【符号の説明】

6 CSディジタル受信回路

9 リモコン送信機

11 システムコントローラ

12 OSD表示回路

13 スーパインポーズ回路

14 映像出力回路

22 チューナ

23 QPSK復調回路


24 デスクランブル回路

0 25 DEMUX


26 AVデコーダ


28 NTSCエンコーダ

【図1】 【図6】



#組関連 301 ユーザ設定 302 お知らせ 303 視聴年齢設定 304








【図16】

【図18】


【図20】








【図21】





【手続補正書】

【提出日】平成1.0年1月29日

【手続補正1】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図20


【補正方法】変更

【補正内容】

【図20】



*【手続補正2】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図21 【補正方法】変更 【補正内容】



*

フロントページの続き

(72)発明者 脇坂 雅子

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

(72)発明者 塩野 忠司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 粟野 清司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内